

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

HIDROFUGANTE STONETECH PROTECT

Hidro Óleo Repelente – Embalagem 1 Litro

Data Emissão / Rev.: 25/11/2025 Revisão: 01

Código: FT-0002 Página: 1 de 1



O Hidrofugante Stonetech Protect é um Hidro Óleo Fugante que penetra na porosidade de rochas e superfícies porosas, impedindo a absorção de água, óleo e resíduos orgânicos. Ao contrário dos impermeabilizantes e resinas, que não deixam o material respirar, o Hidrofugante Stonetech Protect permite que a superfície respire preservando a aparência natural por muito mais tempo.

1. INDICAÇÕES

O Hidrofugante Stonetech Protect é indicado para uso em:

- Granitos – 2 demãos;
- Mármore, Limestones e Travertinos – 3 demãos;
- Rochas naturais porosas e superfícies porosas em geral;
- Pisos e paredes em ambientes internos e externos;
- Áreas residenciais, comerciais e industriais.

2. RECOMENDAÇÕES

- O local da aplicação deve estar 100% limpo e seco antes da aplicação;
- Fazer teste prévio em local pequeno para verificar possível alteração na tonalidade;
- Se o revestimento for assentado sobre alvenaria, não aplicar por um período mínimo de 1 semana para assegurar que a água do sistema da argamassa evapore totalmente;
- Não aplicar no verso da rocha que estará em contato com a argamassa;
- Nunca deixar o excesso do material secar na superfície;
- Manter a manutenção do local sempre com detergente neutro, de pH entre 6,5 e 7,5;
- Manter em local arejado, coberto, longe de altas temperaturas.

3. PREPARO DA BASE

- Garantir que a superfície esteja completamente seca e limpa, isenta de poeira, gordura, tintas ou qualquer resíduo que possa comprometer a penetração do produto;
- Em caso de piso recém-assentado sobre alvenaria, aguardar no mínimo 7 dias antes da aplicação;
- Superfícies muito porosas podem exigir quantidade maior de produto por demão.

4. MODO DE APLICAÇÃO

1. Despeje o conteúdo em um recipiente ou balde de plástico;
2. Aplicar o Hidrofugante Stonetech Protect com rolo de lã de carneiro ou pulverizador;
3. Repetir o procedimento a cada metro quadrado, garantindo que a aplicação fique de forma uniforme;
4. Aguarde 1 hora, até que seja totalmente absorvido, e aplique a segunda demão no sentido cruzado;
5. Aguarde 1 hora; se for Mármore, Limestone ou Travertino, aplique a terceira demão;
6. Após a última aplicação, aguarde 30 minutos e remova o excesso do produto com pano seco.

Caso tenha dificuldade para remover o excesso, umedecer o pano com o próprio produto e passar no local.

5. RENDIMENTO

Rendimento aproximado por litro:

Propriedade	Valor
-------------	-------

FICHA TÉCNICA – HIDROFUGANTE STONETECH PROTECT

Número de demãos em Granitos	2 demãos
Número de demãos em Mármore, Limestones e Travertinos	3 demãos
Rendimento por litro (2 demãos)	10 – 20 m ²
Rendimento por litro (3 demãos)	8 – 12 m ²
Intervalo entre demãos	1 hora
Tempo de remoção do excesso após última demão	30 minutos
Liberação do tráfego	Mínimo 12 horas

6. LIBERAÇÃO DO TRÁFEGO

- Aguardar no mínimo 12 horas após a última demão para liberação do tráfego.

7. ATENÇÃO E CUIDADOS

- Durante a aplicação, usar luvas de borracha, máscara e óculos de segurança;
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças e de animais domésticos;
- Impeça o contato com a pele, com os olhos e com a roupa;
- Em caso de contato com os olhos ou a pele, lavar com água abundante;
- Em caso de ingestão, não provoque o vômito e procure imediatamente atendimento médico;
- Em caso de emergência, procure um hospital mais próximo e entre em contato com a AEX para orientação;
- Não ingerir.

8. EMBALAGEM / ESTOCAGEM / PRAZO DE VALIDADE

- Produto disponível em embalagem plástica de 1 litro;
- Manter em local arejado, coberto e longe de altas temperaturas;
- A data de validade está impressa na embalagem no campo "Data de Produção / Lote".

Stone Tech Argamassas

CNPJ: 55.445.501/0001-73

contato@stonetechargamassas.com.br

www.stonetechargamassas.com.br